

## 7 服务指南

恒业世纪安全技术有限公司服务中心  
公司网址：[www.hy5000.com](http://www.hy5000.com)

## 8 装箱

HY6351-ST 手提式消防电话分机：一  
部  
使用说明书：一份

—产品使用前请仔细阅读使用说明书—

—产品变更不影响使用时不另行说明—

## HY6351-ST 手提式消防电话 分机

---

— 使用说明书



恒业世纪安全技术有限公司

2022年11月01日

## 1 概述

HY6351-ST 手提式消防电话分机（以下简称电话分机）是总线式消防电话系统的组成设备之一，须与总线式消防电话总机（以下简称总机）配合使用。当发生紧急情况时，将电话分机插入消防电话插孔即可呼叫消防电话总机。

本机固定地址 99 号。

## 2 功能和操作方法

### 2.1 功能

遇到火警情况发生，插上电话分机即可呼叫总机，与总机控制室取得联系。

### 2.2 操作方法

插上电话分机，即可听到回铃音。待总机响应后，即可与总机通话。通话完毕，主机挂机，拔下电话分机。

## 3 主要技术指标

工作环境：

环境温度：0~40℃

相对湿度：≤ 95%

大气压力：86~106kPa

环境噪声：≤60dB

频率响应：300~3400Hz

振铃声级：≥70dB

待机状态耗电：<1.5mA

通话状态耗电：<25mA

宽度：53mm

高度：210mm



厚度：56mm(包括手柄)

插头直径：φ6.5mm

重量（含包装盒）：230g

## 4 注意事项

4.1 操作人员应认真阅读说明书，按说明书的内容进行操作，保证本设备处于正常运行状态。

4.2 本设备的维护应由专人负责，定期检查设备的各项功能，以确保本设备处于正常状态。

4.3 手提式电话分机是便携式电子设备，使用和保管时应避免跌落、磕碰。

## 5 调试

5.1 调试时与总机配合使用。确定安装和接线正确无误后，接通总机电源。在总机上通过“设置99号已屏蔽”功能操作，将电话分机登录到系统中。设置完成后，退出设置页面。

5.2 电话分机插入非编码消防电话插孔，电话分机将听到回铃声，等待总机应答。总机应答后，电话分机与总机接通，双方实现通话。通话完毕，主机挂机，通话结束。

## 6 维护管理

本设备在规定的使用条件下可长期使用且免维护，若发生事故请及时与我公司联系。